

FARAD[®] BARS

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy

www.faradworld.com

+39 0172 58575

BS 159

OPEL INSIGNIA 5P 2017 >

5



I Istruzioni di montaggio

F Instructions de montage

PL Instrukcja montażu

D Einbauanleitung

GB Fitting instructions

E Instrucciones de montaje


NL Inbouwhandleiding

SWE Montageanvisnin

KIT BS


Nr 2

A



Nr 2

P



Nr 2

B



Nr 1

C



Nr 1

D



KIT ALU

+


Nr 2

L














Nr 2


M






=









- | | | | |
|----|--|-----|---|
| I | Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto | F | vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL | Sprawdź ładowność dachu w instrukcji | D | überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach |
| GB | Check roof load capacity in car instruction | E | comprobar la carga manual del techo del coche |
| NL | check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE | kontrollera manuell inläggning på taket av bilen |





I Montaggio Barra Anteriore

F Fixation Barre Avant

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego


GB Fitting Front Roof Bar



D Montage Vorderes Dachträgers


NL Montage Voorste Dakdrager



SW Montering Av Främre Lasthållaren



E Fijación Barra Frontal












			R	mm
OPEL	INSIGNIA	5	2017>	R= 45
				1090






			X
OPEL	INSIGNIA	5	X = 400









REV 000	06/11/2017	9 / 20
----------------	-------------------	---------------



I Alternare il fissaggio delle viti
 PL Śruby dokręcaj naprzemiennie
 GB Tighten alternately
 NL Afwisselend aan de linker- en de


F Serrer alternativement chaque côté
 D Die Schrauben abwechselnd anziehen
 E Apretar alternativamente
 SWE Dra åt växelvis





B





- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I **Montaggio barra posteriore**

F **Fixation Barre Arriere**

PL **Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego**


GB **Fitting Rear Roof Bar**



SWE **Montering Främre Lasthållaren**


E **Fijación Barra Trasera**

NL **Montage Achterste Dakdrager**



D **Montage Heckdachträgers**













			R	mm
OPEL	INSIGNIA	5	2017>	R= 38
				1055






				Y
OPEL	INSIGNIA	5	2017>	Y= 300








REV 000	06/11/2017	16 / 20
----------------	-------------------	----------------




- I Alternare il fissaggio delle viti
 PL Śruby dokręcaj naprzemiennie
 GB Tighten alternately
 NL Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien

- F Serrer alternativement chaque côté
 D Die Schrauben abwechselnd anziehen
 E Apretar alternativamente
 SWE Dra åt växelvis








- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE
90341 / 2



PIEDE FISSO
90341 / 15



SUPPORTO CENTRALE
90341 / 1



SUPPORTO BARRA
90341 / 5



SOTTO PIEDE
SP01



SOTTO PIEDE SP03
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04
90341 / 13



SOTTO PIEDE SP07
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08
90341/14




SOTTO PIEDE SP10
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6
9331 / 148



PIASTRINA



DISTANZIALE
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.
90341 / 6




SOTTOTAPPO
90241 / 9



TAPPO BARRA
90241 / 6




INVOLUCRO
POSTERIORE
90341 / 9



INVOLUCRO ANTERIORE
90341 / 8



CHIAVE + N° COMB
90341 / 7



PALETTA
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO
90241 / 7




GUARNIZIONE BARRA
90241 / 8



RIGA CARTA
90341 / 19



PERNO
90241 / 15



GUARNIZIONE
NUMERICA
91141 / 14

FARAD[®]
made in italy

www.faradworld.com

