

FARAD[®] BARS

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy

www.faradworld.com

+39 0172 58575

BS 213

RENAULT RAFALE 2024>

5



I Istruzioni di montaggio

F Instructions de montage

PL Instrukcja montażu

D Einbauanleitung


GB Fitting instructions

E Instrucciones de montaje

NL Inbouwhandleiding


SWE Montageanvisnin

KIT BS














+


KIT ALU






=









- | | |
|--|--|
| I Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto | F vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL Sprawdzić ładowność dachu w instrukcji | D überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach |
| GB Check roof load capacity in car instruction | E comprobar la carga manual del techo del coche |
| NL check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE kontrollera manuell inläggning på taket av bilen |





I Montaggio Barra Anteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego

D Montage Vorderes Dachträgers


SWE Montering Av Främre Lasthållaren



F Fixation Barre Avant


GB Fitting Front Roof Bar


NL Montage Voorste Dakdrager

E Fijación Barra Frontal









			R	mm
RENAULT	RAFALE	5P	2024>	R= 31 1120


----- (OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR) -----





1




2




3




4




5









6






7







				X
RENAULT	RAFALE	5P	2024>	X= 320







REV 000	29/10/2024	9 / 20
---------	------------	--------



- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |







- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I Montaggio barra posteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego

S Montering Främre Lasthållaren


NL Montage Achterste Dakdrager



F Fixation Barre Arriere


GB Fitting Rear Roof Bar

E Fijación Barra Trasera

D Montage Heckdachträgers




















			R	mm
RENAULT	RAFALE	5P	2024>	R= 15 1040


----- (OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR) -----







				Y
RENAULT	RAFALE	5P	2024>	Y= 430










- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |



5








- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE
90341 / 2



PIEDE FISSO
90341 / 15



SUPPORTO CENTRALE
90341 / 1



SUPPORTO BARRA
90341 / 5




SOTTO PIEDE SP01
90341 / 3



SOTTO PIEDE SP03
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04
90341 / 13




SOTTO PIEDE SP07
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08
90341/14




SOTTO PIEDE SP10
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6
9331 / 148



PIASTRINA



DISTANZIALE
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.
90341 / 6




SOTTOTAPPO
90241 / 9



TAPPO BARRA
90241 / 6



INVOLUCRO POST.
90341 / 9



INVOLUCRO ANTERIORE
90341 / 8



CHIAVE + N° COMB
90341 / 7



PALETTA
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO
90241 / 7



GUARNIZIONE BARRA
90241 / 8



RIGA CARTA
90341 / 19



PERNO
90241 / 15



GUARNIZIONE
NUMERICA
91141 / 14

FARAD®
made in Italy

www.faradworld.com

