

FARAD[®]BARS

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26/A, 12040 Sanfrè (CN) Italy

info@faradworld.com





+39 0172 58575



BS 220

FORD CAPRI EV SUV 2025 >



I Istruzioni di montaggio

F Instructions de montage

PL Instrukcja montażu

D Einbauanleitung


GB Fitting instructions

E Instrucciones de montaje

NL Inbouwhandleiding


SWE Montageanvisnin

KIT BS














KIT ALU


+






=









- | | |
|--|--|
| I Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto | F vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL Sprawdzić ładowność dachu w instrukcji | D überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach |
| GB Check roof load capacity in car instruction | E comprobar la carga manual del techo del coche |
| NL check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE kontrollera manuell inläggning på taket av bilen |





I Montaggio Barra Anteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego

D Montage Vorderes Dachträgers


SWE Montering Av Främre Lasthållaren



F Fixation Barre Avant


GB Fitting Front Roof Bar



NL Montage Voorste Dakdrager

E Fijación Barra Frontal














			R	mm
FORD	CAPRI EV SUV	5	2025 >	R= 40
				1065


----- (OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR) -----







3






7








				X
FORD	CAPRI EV SUV	5	2025 >	X= 290







REV 000	26/05/2025	9 / 20
----------------	-------------------	---------------



- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |







- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
PL OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
GB CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
D REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
SWE REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
F VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I Montaggio barra posteriore

F Fixation Barre Arriere

PL Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego


GB Fitting Rear Roof Bar



S Montering Främre Lasthållaren


E Fijación Barra Trasera

NL Montage Achterste Dakdrager

D Montage Heckdachträgers




















			R	mm
FORD	CAPRI EV SUV	5	2025 >	R= 39 1060

----- (OPERATION 1 TO 6 NOT FOR IRON BAR) -----






				Y
FORD	CAPRI EV SUV	5	2025 >	Y= 470







REV 000	26/05/2025	16 / 20
----------------	-------------------	----------------




- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |

5








- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE
90341 / 2



PIEDE FISSO
90341 / 15



SUPPORTO CENTRALE
90341 / 1



SUPPORTO BARRA
90341 / 5




SOTTO PIEDE SP01
90341 / 3



SOTTO PIEDE SP03
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04
90341 / 13




SOTTO PIEDE SP07
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08
90341/14




SOTTO PIEDE SP10
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6
9331 / 148



PIASTRINA



DISTANZIALE
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.
90341 / 6




SOTTOTAPPO
90241 / 9



TAPPO BARRA
90241 / 6



INVOLUCRO POST.
90341 / 9



INVOLUCRO ANTERIORE
90341 / 8



CHIAVE + N° COMB
90341 / 7



PALETTA
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO
90241 / 7



GUARNIZIONE BARRA
90241 / 8



RIGA CARTA
90341 / 19



PERNO
90241 / 15



GUARNIZIONE
NUMERICA
91141 / 14

FARAD®
made in Italy

www.faradworld.com

