

FARAD[®] BARS

made in italy

Evolution Srl unipersonale, Via A. De Gasperi 26, 12040 Sanfrè (CN) Italy

www.faradworld.com

+39 0172 58575

BS 158

SEAT IBIZA 2017 >

5



I Istruzioni di montaggio

F Instructions de montage

PL Instrukcja montażu

D Einbauanleitung

GB Fitting instructions

E Instrucciones de montaje


NL Inbouwhandleiding

SWE Montageanvisnin

KIT BS


Nr 2

A



Nr 2

P



Nr 2

B



Nr 1

C



Nr 1

D



+

KIT ALU

Nr 2

L














Nr 2


M






=










- | | |
|--|--|
| I Controllare carico del tetto sul manuale dell'auto | F vérifier le chargement manuel du toit de la voiture |
| PL Sprawdzić ładowność dachu w instrukcji | D überprüfen Sie die manuelle Beladung der Autodach |
| GB Check roof load capacity in car instruction | E comprobar la carga manual del techo del coche |
| NL check de handleiding belasting van het dak van de auto | SWE kontrollera manuell inläggning på taket av bilen |










I **Montaggio Barra Anteriore**
PL **Montaż Bagażnika Bazowego Tylnego**
D **Montage Vorderes Dachträgers**
SWE **Montering Av Främre Lasthållaren**


F **Fixation Barre Avant**
GB **Fitting Front Roof Bar**
NL **Montage Voorste Dakdrager**
E **Fijación Barra Frontal**














			R	mm
SEAT	IBIZA	5	2017 >	R= 31 1020








				X
SEAT	IBIZA	5	2017 >	X= 240







REV 000	19/10/2017	9 / 20
----------------	-------------------	---------------



- | | | | |
|-----------|---|------------|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |







- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT

I Montaggio barra posteriore

PL Montaż Bagażnika Bazowego Przedniego

S Montering Främre Lasthållaren


NL Montage Achterste Dakdrager



F Fixation Barre Arriere


GB Fitting Rear Roof Bar

E Fijación Barra Trasera









D Montage Heckdachträgers













			R	mm
SEAT	IBIZA	5	2017 >	R= 18 955






			Y
SEAT	IBIZA	5	Y = 450




REV 000	19/10/2017	16 / 20
----------------	-------------------	----------------







- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|
| I | Alternare il fissaggio delle viti | F | Serrer alternativement chaque côté |
| PL | Śruby dokręcaj naprzemiennie | D | Die Schrauben abwechselnd anziehen |
| GB | Tighten alternately | E | Apretar alternativamente |
| NL | Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien | SWE | Dra åt växelvis |



5








- I** CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DELLE VITI
- PL** OKRESOWO SPRAWDZAJ MOCOWANIE ŚRUB
- GB** CHECK THE SCREW FASTENING PERIODICALLY
- D** REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN DIE BEFESTIGUNG DER SCHRAUBEN
- SWE** REGELBUNDET KONTROLLERA OM FASTSTÄLLANDE AV SKRUVARNA
- F** VERIFIEZ LA FIXATION DES VIS PERIODIQUEMENT


RICAMBI - SPARE PARTS




PIEDE GIREVOLE
90341 / 2



PIEDE FISSO
90341 / 15



SUPPORTO CENTRALE
90341 / 1



SUPPORTO BARRA
90341 / 5



SOTTO PIEDE SP01
90341 / 3




SOTTO PIEDE SP03
90341 / 16



SOTTO PIEDE SP04
90341 / 13




SOTTO PIEDE SP07
90341 / 11



SOTTO PIEDE SP08
90341/14




SOTTO PIEDE SP10
90341 / 12



SOTTO PIEDE SP12
90341 / 1



CHIAVE ESAGONALE 6
9331 / 148



PIASTRINA



DISTANZIALE
90341 / 20




NOTTOLINO + N° COMB.
90341 / 6




SOTTOTAPPO
90241 / 9



TAPPO BARRA
90241 / 6




INVOLUCRO POST.
90341 / 9



INVOLUCRO ANTERIORE
90341 / 8




CHIAVE + N° COMB
90341 / 7



PALETTA
90341 / 4




BARRA ALLUMINIO
90241 / 7



GUARNIZIONE BARRA
90241 / 8



RIGA CARTA
90341 / 19



PERNO
90241 / 15



GUARNIZIONE
NUMERICA
91141 / 14

FARAD®
made in Italy

www.faradworld.com

